

STANDARD KEYPAD LEGENDS

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|
| OPER 0 -0130 | 1 -0131 | ABC 2 -0132 | DEF 3 -0133 | GHI 4 -0134 | JKL 5 -0135 | MNO 6 -0136 | PRS 7 -0137 | TUV 8 -0128 | WXY 9 -0129 | | | |
| 0 -0100 | 1 -0001 | 2 -0002 | 3 -0003 | 4 -0004 | 5 -0005 | 6 -0006 | 7 -0007 | 8 -0008 | 9 -0009 | 10 -0010 | 11 -0011 | 12 -0012 |
| 13 -0013 | 14 -0014 | 15 -0015 | 16 -0016 | | | | | | | | | |
| A -0101 | B -0102 | C -0103 | D -0104 | E -0105 | F -0106 | G -0107 | H -0108 | I -0109 | J -0110 | K -0111 | L -0112 | M -0113 |
| N -0114 | O -0115 | P -0116 | Q -0117 | R -0118 | S -0119 | T -0120 | U -0121 | V -0122 | W -0123 | X -0124 | Y -0125 | Z -0126 |
| * -0215 | # -0216 | + -0205 | - -0206 | x -0207 | ÷ -0208 | . -0209 | = -0203 | % -0204 | → -0210 | Note: -0210 arrow can be inserted in in any of 4 directions | | ↕ -0217 |
| ALT -0347 | AUTO -0301 | CALL -0302 | CAN-CEL -0340 | CLEAR -0303 | CLR -0344 | DEC -0360 | DISK -0348 | DOWN -0304 | EDIT -0305 | EN-ABLE -0343 | END -0306 | ENT -0345 |
| ENTER -0307 | ERASE -0308 | EXIT -0309 | FREQ -0310 | FWD -0311 | GO -0312 | HOLD -0341 | HOST -0349 | IN -0313 | INC -0359 | INPUT -0314 | JOB -0351 | JOB -0352 |
| LOAD -0315 | LOCK -0357 | MAIN MENU -0354 | MAN -0358 | MENU -0316 | MODE -0317 | NEXT -0318 | OFF -0319 | ON -0320 | OUT -0321 | PREV -0356 | PRINT -0322 | PRO-GRAM -0323 |
| PWR -0324 | READ -0325 | RECV -0326 | REM -0355 | RE-SET -0327 | REV -0328 | ROLL -0353 | RUN -0329 | SAVE -0342 | SCAN -0330 | SEND -0331 | SET -0350 | SHIFT -0332 |
| SKIP -0333 | SRCH -0334 | START -0335 | STOP -0336 | STORE -0337 | TEST -0346 | UP -0338 | XMIT -0339 | | | | | |

Printed Button Availability

Most black on white, and white on black legends are stocked by distributors. For other color combinations allow time for delivery.

For local distributor contact Grayhill.

Printed Button Numbers





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331